

WSPORNIK MOCOWNIKA ŁAWY KOMINIARSKIEJ "U" - INSTRUKCJA MONTAŻU BENCH GRIP SUPPORT – "U" TYPE - INSTALLATION INSTRUCTIONS



Wspornik (typ U) należy ułożyć na wcześniej wykonanym płaskim poszyciu dachu (np. gont, papa itp.) i przykręcić bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu.

Position the U support on the previously laid flat roof sheathing (e.g. shingles, felt, etc.) and fix it directly to the wooden structure of the roof.



Na wsporniku należy ułożyć i wypoziomować mocownik ławy kominiarskiej. Oba elementy należy ze sobą skrócić za pomocą załączonych do zestawu śrub – 2 szt./wspornik).

Lay and level the roof platform mounting bracket on the support. Both these elements need to be screwed together using the screw set included (2 pieces per support).



Po zamocowaniu drugiego wspornika z mocownikiem należy przykręcić ławę kominiarską.

After fixing the second set consisting of a support and mounting bracket nearby – screw in the roof platform using the screws included.



Ostatnim krokiem jest sprawdzenie poprawności wykonanego montażu, w szczególności należy sprawdzić stabilność wszystkich połączeń mechanicznych.

Finally, inspect the work done. Inspect in particular the stability of all the mechanical connections.



Montaż stopnia kominiarskiego mdm[®] należy przeprowadzić w analogiczny sposób. Stopnie kominiarskie przykręcamy bezpośrednio do wspornika (z pominięciem mocownika ławy kominiarskiej).

Installation of the mdm[®] roof step is to be done in the same way. mdm[®] roof steps are to be screwed directly to the support (unlike the roof platform, which needs a mounting bracket).